

ISTRUZIONI CARICAMENTO GRAFICA AREA DECORABILE

support@stocksmetic.com

1 SCARICA IL TRACCIATO

2 INSERISCI LA TUA GRAFICA NEL TRACCIATO

PREPARAZIONE DELLA GRAFICA

Scarica il file PDF del tracciato, se non disponibile lo invieremo via E-mail: potrai utilizzarlo con qualsiasi programma

Se apri il tracciato in Illustrator/se importi il tracciato in programmi di impaginazione:

- Mantieni inalterata la dimensione del documento
- Non spostare il tracciato
- -Lavora su un nuovo livello

Converti i Font in tracciati

- Non modificare il colore riferito al tracciato
- Salva il documento nel formato PDF con le dimensioni della pagina.

Se usi Photoshop® o programma simile:

- Importa il tracciato e aprilo a 300 Dpi, spazio colore CMYK, mantenendo le misure del documento
- Metti la grafica dell'etichetta su un livello separato da quello del tracciato

Impostare la grafica nell'area decorabile:

- L'altezza minima delle scritte deve essere di 1 mm
- Puoi utilizzare uno o due colori di serigrafia (Pantone o dalla nostra palette)
- Non inserire immagini, utilizzare solo loghi e/o pattern vettoriali

SALVARE I FILE DA INVIARCI

Ti consigliamo di generare i file per la stampa in uno dei seguenti formati:

- PDF (versioni 4-5-6)

Generare i file PDF:

- Utilizza spazio colore CMYK e usa immagini a 300 Dpi
- Trasforma i Font in tracciati
- Disattiva tutte le compressioni
- Se salvi il PDF utilizzando programmi tipo Office, i colori potrebbero risultare alterati a causa dell'utilizzo dello spazio colore RGB del programma


Macintosh o PC? Non ci sono differenze nel generare i file PDF

COME ESEGUIRE GRAFICA CORRETTA

AREA DECORABILE

FLACONI / VASI CIRCOLARI

Misure in cm L = LarghezzaH = Altezza



FLACONI RETTANGOLARI

